

# ВИНТЫ

## Винты

Винт высокоточный	Обозначение	Склад	Размеры (мм)					
			d	Шаг	L	D	B	$\alpha^\circ$
	BFTG0408F		M4	0,5	7,5	5,7	T15	60
	BFTG0409F		M4	0,5	8,4	6,2	T15	60
	BFTG0513F		M5	0,5	13	6,8	T20	60
	BFTG0617F		M6	0,75	16,5	8	T25	60
	BFTG0621F		M6	0,75	21	9,5	T25	60
	BFTG0825F		M8	0,75	24,5	12	T25	60

Винт с потайной головкой и внутренним шлицем TORX	Обозначение	Склад	Размеры (мм)					
			d	Шаг	L	D	B	$\alpha^\circ$
	BFTX02508	●	M2,5	0,45	7,5	3,45	T8	60
	BFTX0309		M3	0,5	8,8	4,2	T10	60
	BFTX03508	●	M3,5	0,6	8	5,1	T10	52
	BFTX03584	●	M3,5	0,6	7,4	5,2	T15	60
	BFTX03588	●	M3,5	0,6	8,8	5,2	T15	60
	BFTX0414		M4	0,7	14,5	5,5	T15	60
	BFTX0515	●	M5	0,8	15	7	T20	60
	BFTX0613		M6	1,0	13	9	T25	60
	BFTX0615		M6	1,0	15	9	T25	60
	BFTX0617		M6	1,0	17	9	T25	60

Обозначение	Склад	Размеры (мм)					
		d	Шаг	L	D	B	$\alpha^\circ$
BFTX0203A	●	M2	0,4	3	2,7	T6	90
BFTX0204A	●	M2	0,4	4,3	2,7	T6	90
BFTX0305A	●	M3	0,5	5,3	4,3	T10	90
BFTX0306A	●	M3	0,5	5,8	4,3	T10	90
BFTX0307A	●	M3	0,5	6,8	4,3	T10	90
BFTX0407A	●	M4	0,5	7,3	5,6	T15	90
BFTX0410A	●	M4	0,7	10,3	5,6	T15	90
BFTX0509A	●	M5	0,8	9,3	6,9	T20	90

Обозначение	Склад	Размеры (мм)					
		d	Шаг	L	D	B	$\alpha^\circ$
BFTX0203N	●	M2	0,4	3	2,7	T6	60
BFTX0204N	●	M2	0,4	4,3	2,7	T6	60
BFTX02205N	●	M2,2	0,45	4,5	3	T6	60
BFTX02505N	●	M2,5	0,45	4,5	3,45	T8	60
BFTX02506N	●	M2,5	0,45	5,5	3,45	T8	60
BFTX0306N	●	M3	0,5	5,5	4,2	T10	60
BFTX0307N	●	M3	0,5	7	4,2	T10	60
BFTX0309N	●	M3	0,5	8,8	4,2	T10	60
BFTX03509N	●	M3,5	0,6	9	5,1	T10	52
BFTX0406N	●	M4	0,7	5,5	5,6	T15	60
BFTX0407N	●	M4	0,7	7	5,6	T15	60
BFTX0409N	●	M4	0,7	9	5,6	T15	60
BFTX0412N	●	M4	0,7	11,5	5,6	T15	60
BFTX0509N	●	M5	0,8	9	7	T20	60
BFTX0511N	●	M5	0,8	11,5	7	T20	60
BFTX0515N	●	M5	0,8	15	7	T20	60

Винт с потайной головкой и внутренним шлицем TORX	Обозначение	Склад	Размеры (мм)					
			d	Шаг	L	D	B	$\alpha^\circ$
	BFTX0307 IP		M3	0,5	7	4,3	10IP	55
	BFTX03512 IP	●	M3,5	0,6	11,5	5,3	15IP	60

Винт с потайной головкой и внутренним шлицем TORX	Обозначение	Склад	Размеры (мм)					
			d	Шаг	L	D	B	$\alpha^\circ$
	BFTX0410T8L	●	M4(L)	0,7	10,3	5,6	T10	90
	BFTX0410T8R	●	M4	0,7	10,3	5,6	T10	90

## Винты

Винт с потайной головкой и внутренним шлицем TORX	Обозначение	Склад	Размеры (мм)					
			d	Шаг	L	D	B	$\alpha^\circ$
	BFTY02205	●	M2,2	0,45	5,0	3,05	T7	60
	BFTY02206	●	M2,2	0,45	5,6	3,05	T7	60

Винт с полукруглой головкой:	Обозначение	Склад	Размеры (мм)						
			d	Шаг	L	$r$	D	B	
- с шестигранным отверстием  - тип T с внутренним шлицем TORX 	BH0304		M3	0,5	4	Полн.	5,5	2	
	BH0306	●	M3	0,5	6	Полн.	5,5	2	
	FBUP3-A0-9 (=BH0308)	●	M3	0,5	8	Полн.	5,5	2	
	BH0310	●	M3	0,5	10	Полн.	5,5	2	
	BH03504		M3,5	0,6	4	Полн.	7	2	
	BH0408		M4	0,7	8	Полн.	6	2,5	
	BH0410T		M4	0,7	10	Полн.	7,5	T15	
	BH0415	●	M4	0,7	15	Полн.	6	2,5	
	BH0510		M5	0,8	10	Полн.	9,5	3	
	BH0620	●	M6	1,0	20	Полн.	10,5	4	
	BH0824R		M8	1,25	24		12	4	
	BH0824L		M8	1,25	24		12	4	
	BH0825	●	M8	1,25	25		12	4	
	BH0830R		M8	1,25	30		12	4	
	BH0830L		M8	1,25	30		12	4	
	BH0832		M8	1,25	32		29,5	12	4
	BH1030R		M10	1,5	30		14	5	
	BH1030L		M10	1,5	30		14	5	
BH1036R		M10	1,5	36		14	5		
BH1036L		M10	1,5	36		14	5		

Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем Филлипп	Обозначение	Склад	Размеры (мм)					
			d	Шаг	L	$r$	D	B
	BHA0525	●	M5	0,8	25,5	9,5	8,5	3
	BHA0625	●	M6	1,0	30	11,3	10,5	4
	BHE0407	●	M4	0,7	9,5	2	5,7	2,5
	BHE0510		M5	0,8	13	3	7,7	3

Винт с полукруглой головкой	Обозначение	Склад	Размеры (мм)					
			d	Шаг	L	D	B	$\alpha^\circ$
	BHF0203L		M2	0,4	4	3	1,5	90
	BHF0203T		M2	0,4	4	3	1,5	90
	BHF0203S		M2	0,4	5,5	3	1,5	90
	BHF0203B		M2	0,4	5,5	3,5	1,5	90
	BHF0306R		M3	0,5	6,5	4,4	2	90
	BHF0308R		M3	0,5	8	4,4	2	90
	BHF0623	●	M6	1,0	23	12	4	90

Винт установочный с шестигранным отверстием	Обозначение	Склад	Размеры (мм)					
			d	Шаг	L	-	B	-
	BT0305		M3	0,5	5	-	1,5	-
	BT0310		M3	0,5	10	-	1,5	-
	BT0404	●	M4	0,7	4	-	2	-
	BT0506	●	M5	0,8	6	-	2,5	-
	BT0507K		M5	0,8	7	-	2,5	-
	BT0510		M5	0,8	10	-	2,5	-
	BT0610		M6	1,0	10	-	3	-
	BT0612		M6	1,0	12	-	3	-
	BT0620		M6	1,0	20	-	3	-

Комплектующие и запасные части