

## А

1,8x45	Запасные части	G19, G21G21, M27, M29
AECT*****PEFRA	Сменные пластины	H23
APET*****PDER-F	Сменные пластины	H17
APET*****PDER-S	Сменные пластины	H17
APMT*****PDER	Сменные пластины	H17
APMT*****PDER-H	Сменные пластины	H17
ASM****	Твердосплавные фрезы	J25
ASM****DL	Твердосплавные фрезы	J11
ASM****DL-R**	Твердосплавные фрезы	J11
AXET*****PEFR-E	Сменные пластины	H8, H9, H10, H19, H20
AXET*****PEFR-EH	Сменные пластины	H8, H9, H10, H19, H20
AXET*****PEFR-S	Сменные пластины	H8, H9, H10, H19, H20
AXMT*****PEER-G	Сменные пластины	H8, H9, H10, H19, H20
AXMT*****PEER-H	Сменные пластины	H8, H9, H10, H19, H20
AXMT*****PEER-L	Сменные пластины	H9, H10, H20

## В

V**SCLC R/L ******	Расточные державки	E14
V**SDQC R/L ******	Расточные державки	E17
V**SDUC R/L ******	Расточные державки	E16
V**STUP R/L ******	Расточные державки	E20
VCH***R	Запасные части	E13
BCS**	Запасные части	F7, F9
BFTG****F	Запасные части	H27, N2
BFTX****	Запасные части	H23, N2
BFTX****	Запасные части	D36, E21, E22, F14, F15
		H17, K39, K40, K41, K42
		N2
BFTX****A	Запасные части	E15, E18, E20, E23, N2
BFTX****IP	Запасные части	G6, G10, G13, G14, H8
		H9, H10, H12, H13, H14
		H19, H20, N29, N2
BFTX****IP	Запасные части	G6, H12, H28, H29, N2
BFTX****IP**	Запасные части	G14, H12, H13, H14
BFTX****N	Запасные части	D9, D10, D11, D12, D13
		D14, D15, D28, D29, D30
		D31, D34, D35, E8, E9
		E11, E12, E13, E14, E16
		E17, E19, F3, G15, G16
		G18, G19, G21, H15, H30
		K39, K40, K41, K42, M21
		M23, M26, M29, N6
BFTX****N	Запасные части	D29, D30, D31, D35, D36
		D37, E14, E16, E17, E19
		E22, H17, K39, K40, K41
		K42, N6
BFTX****SD	Запасные части	D33
BFTX****SD	Запасные части	D33
BFTX****T8 R/L	Запасные части	F4, N2
BFTY****	Запасные части	K39, K40, K41, K42, N2
BFX	Запасные части	N3
VH****	Запасные части	D25, G21, M21, M29, N2
VH**** R/L	Запасные части	D23, N2
VH****	Запасные части	E21, E22, N2

## С

VH****T	Запасные части	N2
VHA****	Запасные части	D21, D22, N2
VHE	Запасные части	N2
VHF	Запасные части	N2
VNB*** R/L	Расточные державки	M21
VNBB**R	Расточные державки	M20
VNBC	Запасные части	M21
VBNP 2R*** ** *	Концевые фрезы SUMIBORON	J27, M31
VNBW-*	Запасные части	M21, N6
VNES****	Концевые фрезы SUMIBORON	J26, M30
VNGC R/L	Запасные части	M24
VNGG R/L ****-TT	Державки	M24
VNGS R/L TT	Запасные части	M24
VNRS	Запасные части	N5
VNTT**** R/L	Пластины SUMIBORON	M24
VNZ***R	Расточные державки	M21
VSM****	Твердосплавные фрезы	J25
VT****	Запасные части	M20, M25, N2
VTD****	Запасные части	G18, G21, M26, M29, N2
VTFN*** R/L	Расточные державки	N2
VTR****	Сменные пластины	D28
VTT****	Запасные части	D29, D30, N2
VW****F	Запасные части	G8, N2
VW****F-SD	Запасные части	D33, G6, N2
VWS**	Запасные части	F7, F9
VX****	Запасные части	D9, D11, E11, F7, F9
		G10, G18, M24, M26, N4
VX****T	Запасные части	M23, N6
VXD****IP	Запасные части	K34, N3

C***-SCLP R/L **	Расточные державки	E15
C***-SSKP R/L **	Расточные державки	E18
C***-STUB R/L **	Расточные державки	E20
C***-STUP R/L **	Расточные державки	E20
C***-SWUB R/L **	Расточные державки	E23
CBC*	Запасные части	D23
CBC****	Запасные части	D23
CBD4 R/L	Запасные части	D23
CBS**	Запасные части	D23
CCGT*****LFX	Сменные пластины	C35
CCGT*****NAG	Сменные пластины	C35
CCGT*****NFC	Сменные пластины	C35
CCGT*****NSC	Сменные пластины	C35
CCGT*****RFX	Сменные пластины	C35
CCGW*****	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****HS-NC2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****HS-NU2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****LF-NU2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****LS-NC2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****NC-2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****NC-W-2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****NS	Пластины SUMIBORON	M3
CCGW*****NU	Пластины SUMIBORON	M3
CCGW*****NU-2	Пластины SUMIBORON	M2
CCH***	Запасные части	G14, H12, H13, H14