

# Алфавитный указатель

TNMG*****NGZ	Сменные пластины	C26
TNMG*****NLU	Сменные пластины	C24
TNMG*****NME	Сменные пластины	C26
TNMG*****NMU	Сменные пластины	C26
TNMG*****NMX	Сменные пластины	C26
TNMG*****NSE	Сменные пластины	C24
TNMG*****NSU	Сменные пластины	C24
TNMG*****NUG	Сменные пластины	C25
TNMG*****NUP	Сменные пластины	C25
TNMG*****NUX	Сменные пластины	C25
TNMG*****NUZ	Сменные пластины	C26
TNMM*****NHG	Сменные пластины	C27
TNMM*****NMP	Сменные пластины	C27
TNS****	Запасные части	D13, E12
TPGN*****NF	Пластины SUMIDIA	M14
TPGN*****NU	Пластины SUMIBORON	M14
TPGR*****LW	Сменные пластины	C48
TPGR*****RW	Сменные пластины	C48
TPGT*****LFX	Сменные пластины	C46
TPGT*****LSD	Сменные пластины	C46
TPGT*****LSD-W	Сменные пластины	C46
TPGT*****LW	Сменные пластины	C46
TPGT*****RFX	Сменные пластины	C46
TPGT*****RSD	Сменные пластины	C46
TPGT*****RSD-W	Сменные пластины	C46
TPGT*****RW	Сменные пластины	C46
TPGW*****	Пластины SUMIBORON	M15
TPGW*****NC	Пластины SUMIBORON	M15
TPGW*****NF	Пластины SUMIDIA	M15
TPGW*****NU	Пластины SUMIBORON	M15
TPMH*****NSF	Сменные пластины	C47
TPMR*****NFK	Сменные пластины	C48
TPMR*****NSF	Сменные пластины	C48
TPMR*****NUJ	Сменные пластины	C48
TPMT*****L-DM NU	Пластины SUMIDIA	M15
TPMT*****NFK	Сменные пластины	C47
TPMT*****NLU	Сменные пластины	C47
TPMT*****NMU	Сменные пластины	C47
TPMT*****NSF	Сменные пластины	C47
TPMT*****NSU	Сменные пластины	C47
TRCP*	Запасные части	D9, E11
TRD**	Запасные части	D10, D12, G19, H17 H23, H25, H27, K39, K40 K41, K42, M27, N7
TRDR**IP	Запасные части	G6, G10, G13, G14, H28 H8, H9, H10, H12, H13 H14, H19, H20, H28, H29 K34, N7
TRM*****GU	Сменные пластины	C28, D9, D11, E11
TRM*****LU	Сменные пластины	C28, D9, D11, E11
TRM*****SU	Сменные пластины	C28, D9, D11, E11
TRT**	Запасные части	G14
TRW****	Запасные части	D9, E11
TRX**	Запасные части	D9, D10, D11, D12, D13 D14, D15, D28, D29, D30 D31, D34, D35, D36, D37 E8, E9, E11, E12, E13 E14, E15, E16, E17, E18

		E19, E20, E21, E22, E23 F3, F4, F14, F15, G21 H25, H30, K39, K40, K41 K42, M21, M23, M29, N7
TRX**IP**	Запасные части	D33, N7
TSW***	Запасные части	D9, D11, E11
TT**	Запасные части	G8, N7
TTX**	Запасные части	G18, M26, N7
TTX**W	Запасные части	G15, G16, N7
TWE***R	Сменные пластины	F14

## U

UF*K R/L	Запасные части	G8
UF*S R/L	Запасные части	G8
UFKW R/L	Запасные части	G8
UFO*** R/L-S	Корпуса фрез	G8
UFOF*** R/L-S	Корпуса фрез	G9
UFTW R/L	Запасные части	G8
UW****R	Сменные пластины	G9

## V

VBGW*****HS-NC2	Пластины SUMIBORON	M16
VBGW*****LS-NC2	Пластины SUMIBORON	M16
VBGW*****NC	Пластины SUMIBORON	M16
VBGW*****NC-2	Пластины SUMIBORON	M16
VBGW*****NU	Пластины SUMIBORON	M16
VBGW*****NU-2	Пластины SUMIBORON	M16
VBMT*****NFP	Сменные пластины	C49
VBMT*****NLU	Сменные пластины	C49
VBMT*****NMU	Сменные пластины	C49
VBMT*****NSK	Сменные пластины	C49
VBMT*****NSU	Сменные пластины	C49
VCGT*****LFX	Сменные пластины	C50
VCGT*****NAG	Сменные пластины	C50
VCGT*****NFC	Сменные пластины	C50
VCGT*****RFX	Сменные пластины	C50
VCMT*****NF	Пластины SUMIDIA	M16
VCMT*****NSK	Сменные пластины	C50
VCMT*****NSU	Сменные пластины	C50
VNM*****NF	Пластины SUMIDIA	M17
VNGA*****NU	Пластины SUMIBORON	M17
VNMA*****	Сменные пластины	C29
VNMA*****	Пластины SUMIBORON	M17
VNMA*****NU	Пластины SUMIBORON	M17
VNMG*****NEX	Сменные пластины	C30
VNMG*****NFL	Сменные пластины	C29
VNMG*****NGE	Сменные пластины	C30
VNMG*****NGU	Сменные пластины	C30
VNMG*****NLU	Сменные пластины	C29
VNMG*****NSE	Сменные пластины	C29
VNMG*****NSU	Сменные пластины	C29
VNMG*****NUG	Сменные пластины	C30
VNMG*****NUP	Сменные пластины	C30
VNMG*****NUX	Сменные пластины	C30