

Алфавитный указатель

VNMG*****NUZ	Сменные пластины	C30
VNS****	Запасные части	D14
VP**	Запасные части	D36
VP**B	Запасные части	E21, E22

W

WAX****E	Корпуса концевых фрез	H23
WAX****EL	Корпуса концевых фрез	H23
WAX****RS	Корпуса концевых фрез	H23
WB* **	Запасные части	D23, E13, F7, F9, G21
		M29, N3
WB* **T	Запасные части	D23, D24, F3, G8, N5
WB* **TL	Запасные части	F3
WBGТ*****LFX	Сменные пластины	C51
WBGТ*****LW	Сменные пластины	C51
WBGТ*****RFX	Сменные пластины	C51
WBGТ*****RW	Сменные пластины	C51
WBMF****L	Корпуса концевых фрез	H27
WBMF****M	Корпуса концевых фрез	H27
WBMF****S	Корпуса концевых фрез	H27
WBMR****LL	Корпуса концевых фрез	H25
WBMR****LLW	Корпуса концевых фрез	H25
WBMR****M	Корпуса концевых фрез	H25
WBMR****MW	Корпуса концевых фрез	H25
WBMR****S	Корпуса концевых фрез	H25
WCFH**-*	Державки	F9, F10
WCFL*	Сменные пластины	F5
WCFL*/A/B	Сменные пластины	F5
WCFN*	Сменные пластины	F5
WCFN*/A/B	Сменные пластины	F5
WCFR*	Сменные пластины	F5
WCFR*/A/B	Сменные пластины	F5
WCFS R/L **-*	Державки	F10
WDMТ****ZDTR	Сменные пластины	G14, H12, H13, H14
WDMТ****ZDTR-H	Сменные пластины	G14, H12, H13, H14
WDX****D2S**	Корпуса сверел	K39
WDX****D3S**	Корпуса сверел	K40
WDX****D4S**	Корпуса сверел	K41
WDX****D5S**	Корпуса сверел	K42
WDXТ*****-G	Сменные пластины	K39, K40, K41, K42
WDXТ*****-H	Сменные пластины	K39, K40, K41, K42
WDXТ*****-L	Сменные пластины	K39, K40, K41, K42
WEX****E	Корпуса концевых фрез	H8, H9
WEX****EL	Корпуса концевых фрез	H8, H9
WEX****EW	Корпуса концевых фрез	H8, H9
WEX****F	Корпуса концевых фрез	H8, H9
WEX****M**Z*	Корпуса концевых фрез	H10
WGC****RS	Корпуса фрез	G6
WGCF****RS	Корпуса фрез	G6
WGCM****RS	Корпуса фрез	G6
WGCS**R	Запасные части	G6
WMM****E	Корпуса концевых фрез	H17
WMM****EL	Корпуса концевых фрез	H17
WMM****ELW	Корпуса концевых фрез	H17
WMM****EW	Корпуса концевых фрез	H17
WMMH****ELW	Корпуса концевых фрез	H17

WMMH****EW	Корпуса концевых фрез	H17
WNGA*****NC-6	Пластины SUMIBORON	M18
WNMA*****	Сменные пластины	C34
WNMG*****NEX	Сменные пластины	C32
WNMG*****NFA	Сменные пластины	C31
WNMG*****NFL	Сменные пластины	C31
WNMG*****NGE	Сменные пластины	C32
WNMG*****NGU	Сменные пластины	C32
WNMG*****NGU-W	Сменные пластины	C32
WNMG*****NGZ	Сменные пластины	C33
WNMG*****NLU	Сменные пластины	C31
WNMG*****NLU-W	Сменные пластины	C31
WNMG*****NME	Сменные пластины	C33
WNMG*****NMU	Сменные пластины	C33
WNMG*****NMX	Сменные пластины	C33
WNMG*****NSE	Сменные пластины	C31
WNMG*****NSE-W	Сменные пластины	C31
WNMG*****NSU	Сменные пластины	C31
WNMG*****NUG	Сменные пластины	C32
WNMG*****NUP	Сменные пластины	C32
WNMG*****NUX	Сменные пластины	C33
WNMG*****NUZ	Сменные пластины	C33
WNMM*****NHP	Сменные пластины	C34
WNMM*****NMP	Сменные пластины	C34
WNS****	Запасные части	D15, E13
WRCX****EL	Корпуса концевых фрез	H28
WRCX****EM	Корпуса концевых фрез	H28
WRCX****ES	Корпуса концевых фрез	H28
WRCX****M**Z*	Корпуса концевых фрез	H29
WRCX****RS	Корпуса фрез	G13
WRCXF****RS	Корпуса фрез	G13
WRCXX****RS	Корпуса фрез	G13
WRX****RH **E**	Корпуса концевых фрез	H19, H20
WRX****RH **F**	Корпуса концевых фрез	H19, H20

X

XCLN R/L **** **	Державки	D25
XEEW****AGFR-W	Сменные пластины	G7
XEEW****AGFR-W-NF	Сменные пластины	G7
XSBN R/L **** **	Державки	D25

Z

ZNEX*****NC	Пластины SUMIBORON	M18
ZNEX*****NU	Пластины SUMIBORON	M18
ZNMT*****	Сменные пластины	H25
ZNMT*****-C	Сменные пластины	H25
ZNMT*****-N	Сменные пластины	H25
ZNMT*****-S	Сменные пластины	H25
ZPGU*****	Сменные пластины	H27